

Лист Технической Информации

Супер Момент Антиклей

I. Продукт:

Состав:

Средство для удаления клея на основе пропиленкарбоната

Область применения:

предназначен для удаления отвердевшего суперклея и многих других клеев с забрызганных или плохо соединенных объектов



Упаковка:

Туба 5 г

II. Технические характеристики:

- Густой гель – не растекается
- Освобождает склеившиеся пальцы
- Удаляет и очищает остатки клеящего состава на основе цианоакрилата и случайные утечки с большинства непористых поверхностей
- Удаляет чернила и пятна несмываемого маркера
- Пригоден для применения на вертикальной поверхности

Состав:

пропиленкарбонат

Внешний вид:

Бесцветный прозрачный гель

Плотность:

Около 1,21 г/см³

III. Указания по использованию

1. Обработать незаметную зону поверхности или материала с целью проверки на реакцию на растворитель. Если поверхность через некоторое время меняет свои свойства (цвет, фактуру и т.п.), то в этом случае использовать «Супер Момент Антиклей» не рекомендуется.
2. Нанести достаточное количество «Супер Момент Антиклей», чтобы полностью покрыть остатки клея или пятно.
3. Поместить подушечку из впитывающей тканевой салфетки или сложенную бумажную салфетку поверх нанесённого средства. Если пятно находится на ткани, положить впитывающие тканевые или бумажные

ООО «ЛАБ Индастриз»,
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11;
Адрес производства:
Филиал в г.Тосно:
Россия, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 1
www.moment.ru

- салфетки с обеих сторон.
- Оставить на несколько часов.
 - Удалить и утилизировать использованную салфетку, которая теперь будет содержать растворенные остатки клея.
 - Протереть зону свежей бумажной салфеткой или куском ткани.
 - Окончательно ополоснуть или вымыть водой обработанную поверхность и высушить ее.
 - В случае сложных пятен или отвердевших остатков клея может потребоваться повторение описанной выше процедуры.
 - Если после обработки ткани на ней еще имеются остатки клея, также необходимо повторить обработку антиклеем.

Удаление клея с кожи

- Нанести «Супер Момент Антиклей» на клеевое пятно или склеенный участок кожи таким образом, чтобы средство могло проникать внутрь соединения.
- Оставить на несколько минут для размягчения клея.
- Постепенно и осторожно отделять друг от друга склеившиеся участки давая возможность средству постепенно проникать внутрь соединения. Разъединять пальцы рекомендуется постепенно, чтобы не повредить кожный покров.
- После разъединения тщательно вымойте обработанный участок водой с мылом. Избегайте продолжительного контакта с кожей.

Ограничения

Не использовать на окрашенных или лакированных поверхностях. Продукт не пригоден для некоторых твёрдых пластмасс, например сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS). В случае возникновения сомнений проведите тестирование в незаметной зоне, согласно пункту 1 указаний по использованию.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Избегайте случайных утечек и обеспечьте защиту одежды и рабочей поверхности.

Хранить плотно закрытым при температуре от плюс 8°C до плюс 28°C.

В случае замораживания антиклей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре.

По истечении срока годности остатки утилизировать как бытовой отход.

Срок годности 24 месяца со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.